

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ВСТРОЕННЫХ ЧАСОВ

Для моделей зеркал серии Luxe

Настройка производится при выключенной подсветке.

1. Чтобы установить формат времени - 12 часов или 24 часа, задержите руку перед сенсором на 3-4 секунды, пока цифры на часах не начнут мигать. Выберите удобную схему взмахом над сенсором и подождите 5-6 секунд, чтобы принять изменения и перейти к дальнейшей настройке.
2. После действий в п.1 цифры на часах начнут мигать. Повторными взмахами над сенсором установите нужное значение часов. Подождите 5-6 секунд, чтобы зафиксировать значение.
3. После этого начнут мигать минуты. Установка минут происходит аналогично п.2.
4. После п.3, взмахом выберите единицы измерения температуры, °C или °F, после чего подождите 5-7 секунд чтобы завершить настройку.

Для моделей зеркал серии Media

Чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте клавишу ⑤ около 3 секунд, пока цифры на часах не начнут мигать. Нажмите кнопку ① или ②, чтобы отрегулировать часы. Для изменения минут нажмите клавишу ⑤, после того как минуты начали мигать, воспользуйтесь для настройки кнопками ① или ②. После настройки времени при дальнейшем нажатии клавиши ⑤, можно настроить месяц и дату. Система сохранит настройки, когда число перестанет мигать. Вместе с датой автоматически устанавливается день недели (на английском языке).

ВНИМАНИЕ: Установка времени возможна только при отключении функции воспроизведения музыки и при мигании соответствующих цифр на дисплее.

